



STAINLESS MUG

Name of Each Part / 각부의 명칭



Model No. SM-PA / SM-PB

各部位名稱／各部位名称



How to Disassemble the Lid Set: 뚜껑세트 분리방법


- Be sure to attach the Stopper, Stopper Cover Set, Stopper Gasket, Stopper Cover Gasket and Lid Cover Gasket correctly to prevent malfunction or leaking of beverages.
- 본뚜껑세트, 캡패킹, 뚜껑, 본뚜껑패킹, 뚜껑패킹은 바르게 장착해 주십시오.
(작동불량·음료가 새는 원인이 됩니다.)

1 Remove the Lid Set from the Mug. 본체에서 뚜껑세트를 분리한다

2 Remove the Stopper. 뚜껑을 분리한다

Hold the Stopper Cover Set as illustrated while the Lid Cover is open, then push the Stopper downward to remove.

캡을 연 상태에서 그림과 같이 뚜껑세트를 잡고 음용구를 눌러 뚜껑을 분리합니다.



3 Remove the Stopper Gasket. 뚜껑패킹을 분리한다



- Please follow the steps in reverse to put the parts back together.
- 조립할 때는 분리할 때와 반대 순서로 하십시오.

杯蓋組的拆卸方法


- 請正確組裝上蓋組、上蓋墊圈、中栓、杯蓋墊圈、中栓墊圈。
(以免操作不良造成飲料外漏)
- 请正确安装上盖组、上盖垫圈、中栓、杯盖垫圈、中栓垫圈。
(以免操作不良导致饮料外漏。)

1 從本體將杯蓋組取下 从本体将杯盖组取下

2 拆卸中栓 拆卸中栓

於上蓋打開的狀態下，如圖所示握住杯蓋組，將中栓往下推並取出。

在上盖打开的状态下，如图所示握住杯盖组，将中栓往下推出。



3 取下中栓墊圈 取下中栓垫圈




- 組裝時，請依拆卸方法相反順序組裝。
- 安装时，请依拆卸方法相反顺序安装。

杯盖组的拆卸方法

4 取下杯蓋墊圈 取下杯盖垫圈

用手指捏著凹處，邊移動杯蓋墊圈邊取下。

用手指捏着切槽，边移动杯盖垫圈边取下。




- 請小心不要損傷墊圈。
- 请小心不要损伤垫圈。

5 取下上蓋墊圈 取下上盖垫圈

如圖所示，捏著上蓋墊圈的頂部取下。

如图所示捏住上盖垫圈的顶部取下。




Important Safeguards

• Please follow these instructions to prevent scalding, deterioration and discoloration of beverages, as well as malfunction and staining of the Mug.

Do not allow infants or small children to use this product. Keep out of the reach of infants and small children. Mishandling may cause injury or scalding.

Leave 1cm (1/2-inch) room on top when filling the Main Body.

Contents may overflow when placing the Lid Set.



Do not open the Lid Cover with the Mug close to your face or tilted toward you.

Hot beverages may suddenly come out or spew out and may cause scalding.

When containing hot beverages:

• When drinking beverages, drink slowly without tilting the Main Body suddenly.

There is a danger that the beverage may spill and cause burns.

• **Do not shake the Mug.**

Doing so may cause scalds or injury.

• **Be careful not to scald yourself when drinking out of the Mug.**

Due to its vacuum insulation, the outside of the Mug will not become hot, while hot beverages will remain very hot for many hours. Please use caution when drinking.

• **The pressure inside the Main Body may rise, making it difficult to remove the Lid Set.** If that happens, open the Lid Cover once, and then remove the Lid Set.

Forcibly removing the Lid Set may make it fly off abruptly, causing injuries or burns.

How to Use: • Rinse the Lid Set and the inside of the Mug thoroughly with lukewarm water.

1 Remove the Lid Set from the Mug.


Remove the Lid Set from the Mug by turning it counterclockwise as illustrated.

Remove the Lid Set



2 Fill the Mug with beverage.

For better heat retention, preheat or precool the Main Body with hot water (cold water) for about one minute, and then fill it with your beverage.



3 Set the Lid Set securely.

Close the Lid Cover, lock the Safety Lock* then turn the Lid Set clockwise as illustrated to set.


* See illustration for 4 below.

- Confirm that the Stopper Gasket and Lid Cover Gasket are correctly attached before using. (If not correctly attached, the beverage may leak.)
- Firmly attach the Lid Set to the upright Main Body, lining up the Zojirushi logo mark with the front of the Lid Set.
- Attach the Lid Set properly and turn the Mug upside down to make sure contents do not leak.



4 Unlock the Safety Lock.


Slide the Safety Lock to the right () to unlock.



5 Open the Lid Cover.


Push the Button and release to open the Lid Cover.

• Open the Lid Cover with the mug at the upright position.



6 Drink the beverage.


- Do not tilt the Mug suddenly when drinking. (The beverage may spill and cause scalding or stain clothes.)



7 Close the Lid Cover and lock.

- With the Mug at an upright position, close the Lid Cover until it clicks.
- Slide the Safety Lock to the left to lock. (See illustration for 4.)

- Do not leave the Mug with the Lid Cover open.
- Always close the Lid Cover securely at an upright position.



- Store the Mug upright when carrying inside bags to prevent beverages from spilling.

**Warnings & Cautions**

Always clean the Lid Set, Lid Cover Gasket and Stopper Gasket thoroughly after use.
Not doing so may cause decay, mold, odor or discoloration. It may also cause leaks.

Do not attach parts other than those specifically for this product.
Doing so may cause leaks or breakage.

Do not hold the Mug by the Lid Set or the Lid Cover when carrying.
The Mug may fall and cause injuries.

Do not allow hot kettles to touch the Mouth of the Main Body.
The Mug may tip over, causing scalds.



Hot tea may discolor if stored for a long period of time. We recommend the use of tea bags and brewing right before consumption.

If a cold beverage is put into the product under highly humid conditions, condensation may form on the Lid Set. Stand the product upright when placing it in bags.

Always disassemble the Lid Set when washing and wipe dry.
Water may drip out if it is not dried well.

Placing ice cubes in the Mug may cause the internal pressure to decrease and the Lid Cover Gasket may come off when opening the Lid Cover. If this happens, please reattach the Lid Cover Gasket.

The rattling noise that may be heard when the Main Body is shaken comes from the copper or aluminum foil in the vacuum insulation to increase heat (cold) retention and does not indicate a malfunction.

The illustrations used in this instruction manual may vary from the actual product you have purchased.

How to Take Care of Your Mug :

• Clean the product after each use to prevent odors and mold, and to keep the product sanitary.

• Always disassemble the product before cleaning.

| | |
|-------------------------|---|
| Exterior Lid Set | <ul style="list-style-type: none"> ① Wash with warm water and mild dishwashing liquid using a soft sponge. ② Rinse, shake a few times and wipe dry. • Disassemble the Lid Cover Gasket and Stopper Gasket before washing. • When washing the Lid Set, disassemble it first then wash and dry. • Use a small brush sold in stores if necessary. |
| Interior | <ul style="list-style-type: none"> ① Wash with warm water and mild dishwashing liquid using a soft sponge with handle. ② Then rinse and wipe moisture out to dry. |

When Cleaning Your Product:

To protect the paint, print or stickers on the outside of the Main Body:

- Do not use a dishwasher or dish-dryer. Do not boil to sanitize.
- Do not use bleach on the outside of the Main Body.
- Do not clean with thinner, benzene, abrasive cleaners or other harsh cleaners.
- Do not use chlorine type bleach.
- Do not soak in water for an extended period of time.
- Wipe moisture off thoroughly to prevent water stains or rusting.

To Remove Rust Spots and Water Stains:

You may find rust spots or water stains caused by impurities in the water. To remove these stains, fill the Main Body with hot water with 10% vinegar and let it stand for 30 minutes to an hour without attaching the Lid Set, then wash the interior thoroughly.

To Remove Coffee and Tea Stains:

To remove coffee and tea stains from the interior and the Lid Set, we recommend using Zojirushi's cleaning detergent SB-ZA01/SB-ZA01E. Always remove the Lid Set when using SB-ZA01/SB-ZA01E. Contact Zojirushi Customer Service or your local dealer for further information.

Replacing the Lid Cover Gasket, Stopper and Stopper Gasket:

We take care in only using materials that are safe and hygienic for food contact. However, if plastic parts become damaged or its surface becomes rough, please replace them for optimum performance. The Stopper may need to be replaced due to time and wear. Please check them about once a year. When replacing parts, please record the model number and part name beforehand. Then contact either the store where you purchased the product or Zojirushi Customer Service. Replacement parts may be available for an additional charge.

사용하기 전에 반드시 읽어 보시고, 잘 보관해 두시기 바랍니다.

반드시 지켜 주십시오 ● 본 제품을 사용하실 때는 화상이나 음료의 변질 및 변색, 제품의 고장이나 오염을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

영유아는 사용하지 못하도록 한다.
또한 영유아의 손이 닿는 곳에는 두지 않는다
화상 등 다칠 위험이 있습니다.

음료의 양은 그림의 위치까지 넣는다
음료를 가득 넣고 뚜껑세트를 잡그면 음료가 넘쳐거나 나중에 새어 나올 수 있습니다.

음료의 위치

기울인 상태 또는 얼굴 가까이에서 캡을 열지 않는다
음료가 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.

뜨거운 음료를 넣었을 경우

- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마신다
음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다.
- 본체를 흔들지 않는다
화상이나 다칠 위험이 있습니다.
- 마실 때 화상을 입을 위험이 있으므로 주의한다
단열효과로 뜨거운 음료를 넣어도 본체의 외부는 뜨거워지지 않습니다.
- 본체 내의 압력이 올라가 뚜껑세트를 열 때 잘 열리지 않을 수 있습니다.
이러한 경우에는 캡을 한 번 연 후 뚜껑세트를 열어 주십시오.
무리하게 뚜껑세트를 열 경우 뚜껑세트가 튀어나가 부상이나 화상을 입을 위험이 있습니다.

보온 성능이 저하된 제품은 사용하지 않는다

뜨거운 음료를 넣으면 본체 외부가 뜨거워져서 화상을 입을 위험이 있습니다.

캡패킹 · 뚜껑패킹은 반드시 끼운 상태로 사용한다

음료가 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

**뚜껑세트는 완전히 잠궈서 사용한다.
또한 사용 후에는 캡을 닫는다**
음료가 새어 나와 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한, 오염의 원인이 됩니다.

뚜껑세트를 끼운 상태에서 음료를 넣지 않는다
넘쳐흘러 화상을 입을 위험이 있습니다.

전자레인지로 가열하지 않는다

불꽃이 튀어 위험합니다. 또한 변형이나 변색의 원인이 됩니다.

사용 후 바로 본체 내부를 깨끗이 씻는다
녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장 또는 부패의 원인이 됩니다.

스포츠음료를 넣어 사용할 경우에는 다음 사항을 지켜주십시오.

● 외출 시 등 충분히 손질을 할 수 없을 경우에도 사용한 후에는 바로 본체 내부를 물로 잘 씻어 주십시오.

사용 후 방치해 두면 녹이 슬거나 구멍이 생기는 등 고장의 원인이 됩니다.

● 본체 내부의 불소수지 코팅이 상하지 않도록 부드러운 스펀지 등으로 손질해 주십시오.

흠집이 나면 녹이 슬거나 구멍이 뚫리는 등 고장의 원인이 됩니다.

난로나 풍로 등 화기 옆에 두지 않는다
변형이나 변색의 원인이 됩니다.

음료는 그늘 중으로 다 마신다

장시간 방치할 경우에는 내용물이 부패되어 가스가 발생하여 본체 내의 압력이 올라갑니다. 이로 인해 뚜껑세트를 열 때 뚜껑세트가 튀어나가거나, 음료가 뿐어져 나오거나, 뚜껑세트 등이 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 않는다

● 드라이아이스, 탄산음료

본체 내의 압력이 올라가 음료가 뿐어져 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.

● 된장국이나 수프, 다시마 차 등 염분이 포함된 것

본체 내부의 스테인리스는 불소수지로 코팅되어 있지만, 녹이 슬거나 보온·보냉력이 떨어질 우려가 있습니다.

● 우유, 유제품 음료, 과즙 등

성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 오랫동안 방치해 두면 부패되어 가스가 발생하고 본체 내의 압력이 올라가, 음료가 뿐어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 수 있으므로 위험합니다.

● 과일, 녹차잎 등

막히거나 새어 나오는 등 고장의 원인이 됩니다.

자동차 주행 중에는 마시지 않는다

화상을 입거나 차내와 의복을 더럽히는 원인이 됩니다. 또한, 운전자의 경우 운전 시 주의가 산만해져 매우 위험합니다.

자동차 전용 캔 홀더를 사용할 경우는 다음 내용을 지켜주십시오.

① 음료를 마시지 않을 때는 캡을 완전히 잠근다

본체가 넘어지거나 기울어졌을 경우 음료가 쏟아져 화상이나 부상의 원인이 됩니다.

② 본체가 캔 홀더에 안정적으로 고정되는지 확인한 후 사용한다

불안정한 상태나 확실히 고정되지 않는 상태에서 사용할 경우 본체가 넘어지는 등 화상, 부상, 사고의 원인이 됩니다.

③ 미리 캔 홀더의 고정 강도를 확인한 후 사용한다

고정 강도가 충분하지 않으면 캔 홀더가 떨어지거나 파손되어 화상을 입거나 차내와 의복을 더럽힐 수 있습니다.

④ 시판용 캔 홀더는 바닥 거치형을 사용한다

창문이나 어여쁜의 통풍구에 매다는 형태는 캔 홀더가 떨어질 수 있으므로 사용을 삼가 주십시오.

● 일부 차종 또는 시판되는 캔 홀더의 종류에 따라 보온병의 크기와 맞지 않을 수도 있습니다.

개조나 분해/수리를 하지 않는다
고장이나 사고의 원인이 됩니다.

다음과 같은 것들은 절대로 넣지 않는다

● 드라이아이스, 탄산음료

본체 내의 압력이 올라가 음료가 뿐어져 나오거나, 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 위험이 있습니다.

● 된장국이나 수프, 다시마 차 등 염분이 포함된 것

본체 내부의 스테인리스는 불소수지로 코팅되어 있지만, 녹이 슬거나 보온·보냉력이 떨어질 우려가 있습니다.

● 우유, 유제품 음료, 과즙 등

성분이 부패될 수 있습니다. 그대로 오랫동안 방치해 두면 부패되어 가스가 발생하고 본체 내의 압력이 올라가, 음료가 뿐어져 나오거나 뚜껑세트가 파손되어 파편이 될 수 있으므로 위험합니다.

● 과일, 녹차잎 등

막히거나 새어 나오는 등 고장의 원인이 됩니다.

주의사항과 당부사항

사용 후는 반드시 뚜껑세트 · 캡패킹 · 뚜껑패킹을 깨끗이 씻는다

부패 · 곰팡이 · 냄새 · 변색 등의 원인이 됩니다. 또한 음료가 새어 나오는 원인이 됩니다.

본 제품 전용 부품 외는 부착하지 않는다

음료가 새어 나오거나 고장의 원인이 됩니다.

뚜껑세트나 캡만을 잡은 상태로 운반하지 않는다

무리하게 짊어넣거나 두들겨 넣으면 변형되거나 고장의 원인이 됩니다.

뜨거운 주전자 물을 부을 때 음용구나 입구금속부에 대고 뜯지 않는다

엎어져서 화상을 입을 위험이 있습니다. 또한 흙집이나 변형의 원인이 됩니다.

티백을 넣어 둔 채 뚜껑세트를 닫고 방치하지 않는다

티백이 부풀어 음료가 새거나 뿐어져 나오는 원인이 됩니다.

떨어뜨리거나 던지는 등 강한 충격을 주지 않는다

수지부분이 파손되거나 스테인리스 표면이 찌그러져서 보온·보냉 성능이 저하될 수 있습니다.

사용법

● 사용하기 전에 뚜껑세트 · 본체 내부를 미지근한 물로 충분히 씻어 내십시오.

1 본체에서 뚜껑세트를 분리한다

뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 엽니다.

2 음료를 넣는다

미리 본체에 온수(냉수)를 넣고 1분 정도 예열(예냉)한 후 음료를 넣으면 더욱 강력한 보온(보냉)효과를 낼 수 있습니다.

3 뚜껑세트를 닫는다

캡을 닫고 안전잠금을 잠금 상태*로 하여 뚜껑세트를 화살표 방향으로 돌려 닫습니다.

*아래 ④ 잠금 그림 참조

- 뚜껑패킹과 캡패킹이 올바르게 닫혀 있는지 확인한 후 사용하십시오.
(음료가 새는 원인이 됩니다.)
- 뚜껑세트는 본체를 세운 상태에서 ZOJIRUSHI 로고 마크와 뚜껑세트의 정면이 일치하는 위치까지 확실하게 닫아 주십시오.
- 본체를 거꾸로 들어 물이 새지 않는지 확인해 주십시오.

4 안전잠금을 해제한다

안전잠금을 오른쪽(□ 방향)으로 밀면 해제됩니다.

5 캡을 연다

버튼을 누른 후 손가락을 떼면 캡이 열립니다.

● 캡은 본체를 세운 상태에서 열어 주십시오.

6 음료를 마신다

- 음료를 마실 경우에는 본체를 갑자기 기울이지 말고 천천히 마십시오.
(음료가 쏟아져 화상 등을 입을 위험이 있습니다. 또한 의복을 더럽히는 원인이 됩니다.)

7 캡을 닫고 잠근다

- 본체를 세운 상태에서 칠각하는 소리가 날 때까지 캡을 확실하게 닫는다.
- 안전잠금을 원쪽으로 밀어 확실하게 잠근다.
(④ 그림 참조)

- 캡을 연 상태로 방치하지 마십시오.
- 음료를 마신 후에는 본체를 세운 상태에서 캡을 닫아 주십시오.

- 가방 등에 넣을 때는 혹시라도 새어 나올 수 있으므로 본체를 똑바로 세워 두십시오.

손질법

● 냄새나 오물의 부착, 곰팡이 발생을 방지하여 오랫동안 청결하게 사용할 수 있도록 사용하신 후에는 반드시 손질해 주십시오.

● 반드시 분리하여 손질해 주십시오.

본체 외부 뚜껑 세트

- 미온수로 희석한 주방용 세제를 스푼지에 묻혀 씻는다.
- 씻은 후 여러 차례 흔들어 물기를 닦고 건조시킨다.
- 뚜껑세트는 캡패킹, 본뚜껑패킹, 뚜껑패킹을 분리해서 씻으십시오.
- 뚜껑세트는 분리한 상태에서 세척, 건조시켜 주십시오.
- 손질하기 어려운 부분은 시중에서 판매하는 소형 브러시 등으로 씻으십시오.

본체 내부

- 미온수로 희석한 주방용 세제를 손잡이가 있는 부드러운 스푸너 브러시 등에 묻혀 씻는다.
- 깨끗하게 씻은 후 물기를 닦고 건조시킨다.

손질 시 주의사항

● 본체나 뚜껑세트를 삶거나 식기세척건조기나 식기건조기 등은 사용하지 마십시오.

● 본체의 외부는 표백제를 사용하지 마십시오.

본체의 도장, 인쇄, 스티커가 벗겨지는 원인이 됩니다.

- 시니나 벤젠, 철 수세미, 연마제가 함유된 수세미, 연마분, 클렌저 등은 사용하지 마십시오.
- 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.
- 본체를 통째로 씻을 수 있으나, 물 속에 오랫동안 담가두지 마십시오.
- 본체 전체를 세척한 후에는 반드시 물기를 닦아 내 주십시오.

붉은 녹 반점이나 물때 등의 손질법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 내부에 붉은 녹 반점이 생기거나 물때가 부착되는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 식초를 약 10% 넣은 온수를 담아 뚜껑세트를 끼우지 않은 상태에서 30분~1시간 그대로 둔 다음, 본체 내부를 잘 씻어 주십시오.

차 양금 등의 손질법

본체 내부나 뚜껑세트의 차 양금 제거에는 조지루시 스테인리스 보온병용 세정제 SB-ZA01/SB-ZA01E를 이용해 주십시오. (별매품)

● 세정제를 사용할 때는 뚜껑세트를 본체로부터 분리해 주십시오.

● 캡패킹, 뚜껑패킹은 소모품입니다. 1년을 기준으로 확인해 주십시오.

● 뚜껑 등의 수지는 식품 위생 측면을 고려하여 안전한 재질로 제작되었지만, 거칠어지거나 손상된 경우에는 부품 교체를 권장합니다.
(유상)

務請遵守

- 使用時為避免燙傷、飲料的變質或變色、商品的損壞或髒污，請務必遵守下述事項。

請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方。會有燙傷或受傷的危險。

加入飲料的量請勿超過下圖A的位置。加入過量，蓋上杯蓋組時會造成溢出，如是熱飲會有燙傷的危險。此外，關緊後也會有漏水的可能。

飲料的位置



請勿於傾斜狀態或靠近臉部時打開上蓋以免放入熱飲的狀態下，因本體內部壓力增加，噴出熱飲而造成燙傷。

加入熱飲時

- 喝熱飲時，勿將本體急劇傾斜，請慢慢地喝。以免溢出或燙傷。
- 請勿搖晃本體。會有燙傷或受傷的危險。
- 飲用時有可能燙傷，請注意安全。因隔熱效應，即使放入熱飲，本體外側也不會變熱。
- 本體內部壓力增加，取下杯蓋組時可能會不易轉開。此時可先打開上蓋，再轉開取下杯蓋組。若強行取下杯蓋組，可能會造成杯蓋組飛散，導致受傷或燙傷。

請勿使用保溫性能低落的產品。使用此類產品倒入熱飲時，本體外側可能過熱，會有燙傷的危險。

請務必裝好上蓋墊圈、中栓墊圈再使用以免外漏或燙傷，或造成車內及衣物弄髒。

請確實關緊杯蓋組，使用後請關閉上蓋以免外漏或燙傷，或造成車內及衣物弄髒。

請勿在裝有杯蓋組的狀態下加入飲料以免溢出或燙傷。

請勿使用微波爐來加熱會有引起火花的危險，並會造成變形、變色。

使用後請立即充分清洗本體內側否則會造成生銹、穿孔等導致損壞，或引起腐壞。

放入運動飲料時，請務必遵守下列事項：

- 即使是外出時不便清洗的狀況下，也請於使用後立即沖洗本體內側。使用後若放置不清洗，則會導致生銹、穿孔等損壞或引起腐壞。
- 為防止刮傷本體內側的防沾塗層，清理時請使用有把柄的柔軟海綿刷小心清洗。
- 因車種或市售的置杯架種類不同，有時本體可能無法放入。

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處以免造成變形、變色。

飲料請於當日喝完長時間置之不理，可能因內容物腐壞產生沼氣，使本體內部壓力增加，導致轉開杯蓋組時，飲料噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

本商品為飲料的保溫保冷之用，請勿用於其他用途

請絕對不要撕下本體外側底部的貼紙否則會造成生銹、穿孔等導致損壞。



開車時請勿飲用以免燙傷，或造成車內及衣物弄髒。開車時使用會分散注意力，非常危險。

使用車內的置杯架時……

- ① 除喝飲料之外，請確實蓋上蓋以免本體翻倒或傾斜時，導致飲料外漏造成燙傷及受傷。
- ② 請確認將本體完全放入置杯架後再使用。在不穩定或未確實放入的狀態下使用，一旦本體傾倒等會造成燙傷、受傷及事故。
- ③ 請確認支撐強度後再使用。若置杯架支撐強度不夠，會造成置杯架破損或掉落，而導致燙傷或弄髒車內與衣物。
- ④ 使用市售的置杯架時，請選購固定式。請勿使用吊掛於窗邊或冷氣孔等吊掛式置杯架，以免置杯架掉落。
- 因車種或市售的置杯架種類不同，有時本體可能無法放入。

請勿改造或分解修理以免導致損壞或發生危險。

請勿放入下述之飲料

- 乾冰、碳酸飲料。本體內壓力增加，使杯蓋組無法開啟，或因壓力造成飲料噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

● 含有鹽分的味噌湯、熱湯、昆布（海帶）茶等本體內側為不銹鋼材質，雖有防沾塗層，仍可能造成生銹而失去保溫、保冷功能。

● 牛奶、奶類、豆類、含糖飲料、果汁、養生茶（中藥）等因成分容易變質，長時間放置之下，會因腐壞產生沼氣，導致本體內壓力增加，造成飲料噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

● 果肉、茶葉等會造成堵塞、外漏等導致損壞。

注意事項

每次使用後請務必將杯蓋組、上蓋墊圈、中栓墊圈充分洗淨以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等，或導致飲料外漏。

請勿組裝非本商品專用的零件以免造成外漏或損壞。

請勿只拿著杯蓋組或上蓋移動一旦掉落會有危險。

請勿將滾燙的茶壺接觸到杯口以免傾倒造成燙傷的危險，或因而破損、變形。



長時間保溫熱茶時，茶水會變色。外出時建議使用茶包。

在高濕度狀態下倒入冷飲時，杯蓋組可能出現水滴。放入皮包內時，請將商品直立放置。

清洗後的杯蓋組為拆開狀態，為避免水分殘留請確實將水分擦乾殘留水分會造成外漏。

放入冰塊時，本體內部壓力變小，打開上蓋時，上蓋墊圈有時會脫落，此時請重新裝上。

當搖動產品時，會聽到「沙沙」聲這是嵌在本體真空層中用來提升保溫/保冷效果的銅箔或鋁箔所發出的聲音。屬於正常現象。

所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

使用方法

- 使用前請使用溫水將杯蓋組、本體內側充分洗淨。


1 從本體將杯蓋組取下

將杯蓋組依照箭頭方向轉開取下。



2 放入飲料

先於本體內倒入熱水（冷水），預熱（預冷）約1分鐘後再倒入飲料，可加強保溫（保冷）的效果。



3 轉緊杯蓋組

依右圖箭頭方向將杯蓋組轉緊，確認安全鎖處於鎖定狀態*。


*鎖定請參閱圖 4。

- 請確認上蓋墊圈和中栓墊圈正確組裝後，再行使用。（否則會導致飲料外漏。）
- 請於本體直立放置的狀態下確實轉緊杯蓋組，直到杯蓋組正面與象印LOGO對齊為止。
- 蓋上杯蓋組後，將本體底部朝上，檢查是否有溢漏。



4 打開安全鎖


將安全鎖往右（朝圖示方向）移動，解除鎖定。



5 打開上蓋


按壓按鈕，將手指鬆開，上蓋自行打開。

● 於本體直立放置的狀態下打開上蓋。



6 喝飲料時

- 喝飲料時，勿將本體急劇傾斜，請慢慢地喝。（以免溢出或燙傷，避免弄髒衣服。）



7 關閉上蓋並鎖住

- 於本體直立放置的狀態下，請確實蓋緊上蓋，直到聽見「喀嚓」聲為止。

- 將安全鎖往左移動，確實鎖住。（請參閱圖 4）

- 長時間閒置時，請保持上蓋關閉。
- 喝完飲料後，請將本體直立放置，並蓋緊上蓋。

- 放入皮包內時，為防止外漏，請將商品直立放置。



清理

- 為防止異味與髒污附著、發霉，使用後請務必予以清理，常保清潔。

● 請務必拆卸後再清理。

本體外側杯蓋組
① 用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
② 沖洗後充分擦拭水分並晾乾。
● 請先將上蓋墊圈、杯蓋墊圈及中栓墊圈拆下後再清洗。
● 請將杯蓋組拆卸後再洗淨、擦乾。
● 難以清洗部分請使用市售的小刷子等清洗。

本體內側
① 請使用有把柄的軟質海綿刷等沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
② 沖洗後擦拭水分並晾乾。

清理時，請特別注意：

- 請勿煮沸。請勿使用洗碗烘碗機、烘碗機等清洗、烘乾。
- 本體外側請勿使用漂白劑。

可能會造成本體的塗層、圖案或貼紙脫落。

- 請勿使用稀釋劑、揮發油、金屬菜瓜布、含研磨劑的菜瓜布、洗潔粉、洗潔劑等清洗。
- 請勿使用含氯的漂白劑。
- 請勿長時間浸泡於水中。
- 整體清洗本體後，請務必擦乾水分。以免留下水漬及生銹。

若有紅色鏽斑或水垢時的清理方法

使用過程中由於水質、異物等，可能導致本體內側出現紅色鏽斑或水垢。此種狀況出現時，請把加有約10%醋的熱水倒入本體內裝滿，不要蓋上杯蓋組，放置約30分鐘～1小時，之後再將本體內側充分洗淨。

茶垢等的清理方法

本體內側或杯蓋組有水垢或茶垢等，請使用「象印不銹鋼保溫瓶清洗劑」來清洗。請注意清洗本體時不可蓋上杯蓋組。

型號：SB-ZA01/SB-ZA01E
請洽詢本公司服務中心或居住地區的象印專賣店。

- 上蓋墊圈、中栓墊圈為消耗品，建議隨時檢視。
- 本品採用安全可靠且符合日本食品衛生要求的材料，若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。（須自費，請洽詢本公司服務中心）

务请遵守

● 使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢，请注意下述事项。

请勿让幼儿使用。请勿放在幼儿摸得到的地方
会造成烫伤、受伤等危险。

加入饮料的量请到下图的位置为止
加入过量，盖上杯盖组时会造成溢出，如是热饮会有烫伤的危险。此外，盖紧后也会有漏出的可能。

饮料的位置



请勿在倾斜状态或靠近脸部时打开上盖
以免热饮突然流出或飞溅导致烫伤。

加入热水时

- 喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢地喝
一旦溢出会有烫伤等危险。
- 请勿摇晃本体
会有烫伤、受伤等危险。
- 在喝的时候有可能烫伤，请注意安全
因隔热效应，即使放入热饮，本体外侧也不会变热。
- 本体内的压力增加，杯盖组会难以取下。此时请先打开上盖后，再取下杯盖组。
如果强行取下杯盖组，有可能使杯盖组飞散，导致受伤或烫伤。

请勿使用保温性能不良的产品
使用此类产品倒入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

务必在安装了上盖垫圈、中柱垫圈的状态下使用
以免外漏或烫伤，或造成车内及衣物弄脏。

请确实盖紧杯盖组。另外，使用后请盖紧上盖
以免外漏或烫伤，或造成车内及衣物弄脏。

请勿在装有杯盖组的状态下加入饮料
以免溢出造成烫伤。

请勿使用微波炉来加热
会有引起火花的危险。并会造成变形、变色。

使用后请立即充分清洗本体内侧
否则会造成生锈、穿孔等导致故障，或引起腐坏。

放入运动饮料时，请务必遵守以下事项

- 即使是外出时等不便清洗的情况下，也请使用后立即清洗本体内侧。
使用后如放置不洗，会造成生锈、穿孔等故障。
- 为避免刮伤本体内侧的防粘涂层，请使用柔软的海绵进行清洗。
如果刮伤会造成生锈、穿孔等故障。

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近
以免造成变形、变色。

饮料请于当天喝完
长时间放置不饮用，可能因内容物腐坏产生气体，使本体内部压力增加，导致转开时杯盖组飞散、饮料喷出或杯盖组破损飞散等危险。

本商品为饮品的保温保冷之用，请勿用于其它用途

请绝对不要撕下本体外侧底部的贴纸
否则会造成生锈、穿孔等导致故障。

开车时请勿饮用
以免烫伤，或造成车内及衣物弄脏。开车时使用会分散注意力，非常危险。

请勿分解和修理
以免造成故障或损坏等事故。

请勿放入下述的饮料

- 干冰、碳酸饮料
本体内压力增加，造成饮料喷出或杯盖组破损飞散等，会有危险。

- 咸嗜汤、热汤或昆布茶等含有较多盐分的流质
本体内侧为不锈钢材质，避免造成生锈而失去保温、保冷功能。

- 牛奶、奶类饮料、果汁等
因成分容易变质，长时间放置不饮用，会因腐坏产生气体，导致本体内压力增加，造成内容物喷出或杯盖组破损飞散等危险。

- 果肉、茶叶
会造成堵塞、外漏等。

注意事项

使用后请务必清洁杯盖组、上盖垫圈及中柱垫圈
会造成腐烂、发霉、串味或变色。另外会造成饮料外漏。

不要安装除制品专用部件以外的部件
以免造成外漏或故障。

请勿手持杯盖组或上盖搬运
一旦掉落会有危险。

请勿将滚烫的茶壶接触到杯口
以免倾倒造成烫伤的危险，或因而破损、变形。

请勿在放入茶包的状态下盖上杯盖组
以免茶包鼓胀造成饮料外漏或溢出。

请勿摔、碰等强力撞击
会造成树脂部分破损，本体表面凹陷而破坏或降低保温性能。

请勿用指甲及坚硬物品刮搓本体的图案部分
会造成图案脱落。

请勿强压放入过大的冰块，请将冰块敲成比杯口小的块状
以免变形或故障。

请勿在放入茶包的状态下盖上杯盖组
以免茶包鼓胀造成饮料外漏或溢出。

长时间保温热茶时，茶水会变色。外出时建议使用茶包。

温度较高状态下倒入冷饮，杯盖组上有时有水滴。放入包等里面时请直立放置。

清洗后的杯盖组为拆开状态，为避免残留水分请甩几次并将水分充分擦干
残留水分会造成外漏。

放入冰块时本体内部压力变小，打开上盖时，上盖垫圈有时会脱落，此时请重新装上。

当摇晃产品时，会听到“沙沙”声
这是嵌在本体内胆中用来提升保温/保冷效果的铜箔或铝箔所发出的声响，属于正常现象。

所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

使用方法

● 使用前请使用温水将杯盖组、本体内侧充分洗净。


1 从本体将杯盖组取下

将杯盖组按照箭头方向转开取下。



2 放入饮料

如果预先在本体内倒入热水（冰水），预热（预冷）1分钟左右后再倒入饮料，就能使保温（保冷）效果更佳。



3 安装杯盖组


盖好上盖，并确认安全锁处于锁定状态*，然后按右图箭头方向安装杯盖组。

*锁定请参阅下图④

- 使用前请先确认上盖垫圈和中柱垫圈安装正确。
(否则有可能导致饮料外漏。)
- 请在本体直立放置的状态下确实安装杯盖组，使象印商标与杯盖组的正面对齐。
- 盖上杯盖组后，将本体倒置，检查是否有溢漏。

4 打开安全锁


将安全锁往右（的方向）移动，解除锁定。



5 打开上盖


按压按钮，然后将手指松开，上盖便自动打开。

- 在本体直立放置的状态下打开上盖。



6 喝饮料时

- 喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢的喝。
(以免溢出或烫伤，也避免弄脏衣服。)



7 盖上上盖并锁定

- ① 在本体直立放置的状态下，请确实盖紧上盖，直到听到卡嚓声为止
- ② 将安全锁往左移动，确实锁住
(请参阅图④)



- 请勿将上盖打开放置。
- 喝完饮料后，请将本体直立放置，并盖紧上盖。

- 放入皮包内时，请直立放置，以免外漏。

清理

● 为防止产生异味，污垢附着和发霉，一直长保清洁使用，请使用后务必清理。

● 请务必拆卸后清理。

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 本体外侧 杯盖组 | ① 用海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗。 |
| | ② 冲洗后请甩几次，并将水分充分擦干。 |
| 本体内侧 | ● 请将拆下上盖垫圈、杯盖垫圈及中柱垫圈后再清洗杯盖组。 |
| | ● 请将杯盖组拆卸后再洗净，擦干。 |
| 本体内侧 | ● 难以清洗的部份请使用市售的小刷子等清洗。 |
| | ① 请使用有手柄的软质海绵刷等沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗。 |
| 本体内侧 | ② 冲洗后擦净水分并晾干。 |

清理须知

- 请勿煮沸。请勿使用烘碗机、餐具干燥机等。
- 本体外侧请勿使用漂白剂。

可能会造成本体的图案、印刷或贴纸脱落。

- 请勿使用信那水、汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等清洗。
- 请勿使用含氯的漂白剂。
- 可整体清洗，请勿长时间放置于水中。
- 整体清洗本体后，请务必擦干水分。
以免留下水迹及生锈。

若有红色锈斑或水垢时的清理方法

使用过程中由于水质、异物等，可能导致本体内侧出现红色锈斑或水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其倒入本体内，不要安装杯盖组，放置约30分钟~1小时，之后再将本体内侧充分洗净。

茶垢等的清理方法

建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂 SB-ZA01/SB-ZA01E”清洗不锈钢保温杯本体内侧、杯盖组水垢或茶垢。清洗本体时请卸下杯盖组。具体事宜请咨询当地经销商。

- 上盖垫圈、中柱垫圈属于消耗品。建议一年更换一次为宜。
- 本品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。
(需自费)

SPECIFICATIONS:

Product: STAINLESS MUG

| Model No. | Capacity | Weight | Heat Retention (Above) | Cold Retention (Below) |
|-----------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|
| SM-PA20 | 0.2 liter (7 oz.) | 0.15 kg (6 oz.) | 83°C (181°F) @ 1 hr. / 62°C (144°F) @ 6 hrs. | 10°C (50°F) @ 6 hrs. |
| SM-PB20 | | | | |
| SM-PA30 | 0.3 liter (10 oz.) | 0.18 kg (7 oz.) | 85°C (185°F) @ 1 hr. / 69°C (156°F) @ 6 hrs. | 9°C (48°F) @ 6 hrs. |
| SM-PB30 | | | | |
| SM-PA34 | 0.34 liter (11 oz.) | 0.19 kg (7 oz.) | 86°C (187°F) @ 1 hr. / 70°C (158°F) @ 6 hrs. | 9°C (48°F) @ 6 hrs. |
| SM-PB34 | | | | |

Heat/Cold Retention Testing Conditions:

At a room temperature of 20°C±2°C (68°F±4°F), the Main Body is filled to below the Lid Set with hot or cold water and left standing in an upright position.

For heat retention, once the hot water reaches 95°C±1°C (203°F±2°F), the temperature is measured after 1 hour and 6 hours.

For cold retention, once the cold water reaches 4°C±1°C (39°F±2°F), the temperature is measured after 6 hours.

| | |
|------------------------|---|
| Materials: Inner Liner | Stainless Steel (Nonstick Coated) |
| Exterior | Stainless Steel (Acrylic Resin Painted) |
| Mouth | Stainless Steel |
| Stopper | Polypropylene |
| Lid Cover | Polypropylene |
| Gasket | Silicon |

Manufacturer: Zojirushi Corporation

Address: 1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japan

품질표시

품 명 : 스테인리스 보온병

| 모델명 | 실용량 (L) | 중량 (kg) | 보온효력 (도 이상) | | 보온효력 (도 이하) |
|---------|------------|------------|-------------|-----|-------------|
| | | | 1시간 | 6시간 | |
| SM-PA20 | 0.2 | 0.15 | 83 | 62 | 10 |
| SM-PB20 | | | | | |
| SM-PA30 | 0.3 | 0.18 | 85 | 69 | 9 |
| SM-PB30 | | | | | |
| SM-PA34 | 0.34 | 0.19 | 86 | 70 | 9 |
| SM-PB34 | | | | | |

보온효력이란 실온 20도±2도에서 제품에 뜨거운 물을 뚜껑세트 하단까지 채우고 세워둔 상태에서 온수가 95도±1도일 때부터 1시간 및 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

보냉효력이란 실온 20도±2도에서 제품에 냉수를 뚜껑세트 하단까지 채워 세워둔 상태에서 물의 온도가 4도±1도일 때부터 6시간 방치한 경우의 그 물의 온도를 말합니다.

| | | |
|----------|--------|-------------------|
| 재료의 종류 : | 내부 | 스테인리스강 (불소수지 도장) |
| | 몸체 | 스테인리스강 (아크릴수지 도장) |
| | 입구 금속부 | 스테인리스강 |
| | 뚜껑 | 폴리프로필렌 |
| | 캡 | 폴리프로필렌 |
| | 패킹 | 실리콘 |

ZOJIRUSHI CORPORATION
1-20-5, TENMA, KITA-KU, OSAKA, JAPAN

品質標示

品名：不銹鋼真空保溫杯

特色：商品採真空設計

型號、容量、本體重量、保溫 / 保冷效力(註)：

| 型號 | 容量 (公升) | 重量 (公斤) | 保溫效力 (度以上) | | 保冷效力 (度以下) |
|---------|------------|------------|-----------------|-----|-----------------|
| | | | 1小時 | 6小時 | 6小時 |
| SM-PA20 | 0.2 | 0.15 | 83 | 62 | 10 |
| SM-PB20 | | | | | |
| SM-PA30 | 0.3 | 0.18 | 85 | 69 | 9 |
| SM-PB30 | | | | | |
| SM-PA34 | 0.34 | 0.19 | 86 | 70 | 9 |
| SM-PB34 | | | | | |

(註) 保溫效力：將商品直立放置，於室溫20±2度時加入熱水，待水溫降至95±1度後靜置1小時及6小時，在瓶頸下方所測得的水溫。

保冷效力：將商品直立放置，於室溫20±2度時加入冷水，待水溫升至4±1度後靜置6小時，在瓶頸下方所測得的水溫。

| | | |
|-----|------|--------------------------|
| 材料： | 本體內側 | 不銹鋼 JIS SUS304 (防沾塗層) |
| | 本體外側 | 不銹鋼 JIS SUS304 (壓克力樹脂塗層) |
| | 杯口 | 不銹鋼 JIS SUS304 |
| | 中栓 | 聚丙烯 |
| | 上蓋 | 聚丙烯 |
| | 墊圈 | 矽膠 |

原產地：

地點：泰國

製造商：象印股份有限公司

地址：日本國大阪市北區天滿1丁目20番5號

電話：+81-6-6356-2388

進口商(台灣)：台象股份有限公司

地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：02-2506-9009 / 0800-880-141

製造日期：請參閱本體底部貼紙「製造番號」處，請勿撕除該貼紙。

舉例：BA [14] [01] [01]
↓
2014年 1月 1日

記載有BA, BB, BC, BD . . . CA, CB, CC, CD . . .
前2碼英文字母與製造日期無關，請參照第3碼後之說明。

品质标示

品名：不锈钢真空保温杯

| 型号 | 容量 (L) | 重量 (Kg) | 保温效力 (度以上) | | 保冷效力 (度以下) |
|---------|-----------|------------|-----------------|-----|-----------------|
| | | | 1小时 | 6小时 | |
| SM-PA20 | 0.2 | 0.15 | 83 | 62 | 10 |
| SM-PB20 | | | | | |
| SM-PA30 | 0.3 | 0.18 | 85 | 69 | 9 |
| SM-PB30 | | | | | |
| SM-PA34 | 0.34 | 0.19 | 86 | 70 | 9 |
| SM-PB34 | | | | | |

保温 / 保冷效力是商品在直立放置下，于室温20±2度时，放入热开水后其水温降至95±1度开始，经过1小时及6小时之后；或放入冷开水后其水温升至4±1度开始，经过6小时后，在瓶颈下方所测得瓶内的温水或冷水水温。

| | | |
|-----|------|---------------|
| 材料： | 本体内侧 | 不锈钢 (防粘涂层) |
| | 本体外侧 | 不锈钢 (压克力树脂涂层) |
| | 杯口 | 不锈钢 |
| | 中栓 | 聚丙烯 |
| | 上盖 | 聚丙烯 |
| | 垫圈 | 硅 |

上海象印家用电器有限公司

联系地址：上海市静安区南京西路699号东方有线大厦701室

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

原产地：泰国

象印公司全国服务热线：800-819-9119

手机用户拨打：400-680-9119

公司主页：<http://zojirushi-china.com>