ZOJIRUSHI

家庭用

不銹鋼真空燜燒杯　SW-GCE 型　使用說明書

各部位名稱



● 使用前，請先確認所有零件皆已確實組裝。

使用前請詳讀說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。

SW-GCE(T/C) / A

務請遵守　●使用時為避免燙傷、料理的變質或變色、商品的損壞或髒污，請務必遵守下述事項。

請勿讓嬰幼兒玩耍或使用，並注意不可放在嬰幼兒摸得到的地方
會有燙傷或受傷的危險。

請勿用於料理保溫保冷以外的其他用途
本產品為料理的保溫保冷之用。

使用時請確實關緊杯蓋組
以免造成料理外漏、燙傷或弄髒衣物。

請勿使用保溫性能低落的產品
使用此類產品裝入熱料理時，保溫容器外側可能過熱，會有燙傷的危險。

請勿使用微波爐加熱保溫容器
會有引起火花的危險，並會造成變形、變色。

加入料理的量請勿超過水位線
裝入過量，蓋上杯蓋組時會導致溢出，若是熱料理會有燙傷的危險。此外，關緊後也會有外漏或杯蓋組不易開啟的可能。



請勿改造或分解修理
以免導致損壞或發生危險。

請勿靠近電暖爐或瓦斯爐等火源高溫處
以免造成變形、變色。

請勿長時間放置於日光直射的地方
以免造成變色。

請勿將本產品橫放
以免料理外漏。

料理請儘速食用(6小時以內)，並請一次食用完畢
以免造成腐壞。

裝入熱料理時
- ●請勿搖晃保溫容器
  會有燙傷或受傷的危險。
- ●使用時有可能燙傷，請注意安全
  因隔熱效應，即使放入熱料理，保溫容器外側也不會變熱。
- ●請在裝有杯蓋組上蓋的情況下使用
  杯蓋組內側可能變熱，會有燙傷、受傷等危險。

開車時請勿使用
以免燙傷，或造成車內及衣物弄髒。開車時使用會分散注意力，非常危險。

含有乳製品・豆類製品的料理或冷湯，請務必加熱調理後再裝入保溫容器
以免造成料理腐壞。

使用時請務必組裝上蓋、杯蓋本體、中栓、透氣墊圈、中栓墊圈、杯口墊圈
以免外漏造成燙傷的危險或弄髒。

請絕對不要撕下保溫容器外側底部的貼紙
否則會造成生銹、穿孔等導致損壞。

保溫容器中請勿放入下述品項
- ●**乾冰、碳酸飲料等**
  保溫容器內壓力增加，會造成料理噴出或杯蓋組破損飛散等危險。
- ●**生食（未加熱的肉類、海鮮、乳製品、雞蛋）等容易腐壞的食物**
  因成分容易變質，長時間放置之下，會因腐壞產生沼氣，導致保溫容器內壓力增加，造成料理噴出或杯蓋組破損飛散等危險。

在保溫容器中裝入生菜沙拉或水果時，務請遵守下列事項
- ●**生菜沙拉或水果須使用剛購買的新鮮材料，並於使用前以清水充分洗淨**
- ●**調理前請將雙手充分洗淨**
- ●**請勿使用切魚或肉類的菜刀和砧板。若須使用，請先經過殺菌處理**
- ●**切好的生菜沙拉或水果，請先放入冰箱充分冷藏後再放入保溫容器中**
- ●**沙拉醬（如美乃滋）請於食用時再加入，並請儘速食用完畢**

避免長時間保溫、保冷，使用後立即充分清洗保溫容器、杯蓋本體、中栓、透氣墊圈、中栓墊圈、杯口套、杯口墊圈。
即使是外出時無法充分清理的狀況下，仍請於使用後立即用水充分沖洗保溫容器內側。
- ●**保溫容器內側雖為不銹鋼材質，但仍會因味噌湯、熱湯、運動飲料等的鹽分造成生銹或保溫、保冷性能下降。**
- ●**會因腐壞產生沼氣，導致保溫容器內壓力增加，造成打開杯蓋組時杯蓋組飛散、料理噴出或杯蓋組破損飛散等危險。**
- ●**以免造成腐壞、發霉、氣味殘留、變色等，或導致料理外漏。**

注意事項

請勿摔落、碰撞等強力撞擊
會造成樹脂部分破損，不銹鋼表面凹陷而降低保溫、保冷性能。

請勿將其他瓶罐裝入保溫容器內
以免變形或損壞。

清洗後的杯蓋組，請於完全拆開的狀態下，將水分充分擦乾
上蓋、杯蓋本體、中栓之間可能有水分殘留，殘留的水滴可能外漏。
(拆卸方法請參見P.6)

請勿組裝非本商品專用的零件
以免造成外漏或損壞。

請勿將滾燙的茶壺接觸到杯口套或杯口
以免傾倒造成燙傷的危險，或因而破損、變形。

請勿只拿著杯蓋組或杯口套移動。
一旦掉落會有危險。

冰塊過大放不進去時，請將冰塊敲成比杯口小的塊狀再放入
請勿強壓或敲打放入，以免變形或損壞。

請勿用指甲及堅硬物品刮摳保溫容器的圖案部分
會造成圖案脫落。

放入氣味濃厚或含色素量多的配菜類(咖哩、韓國泡菜、黃蘿蔔，或紫蘇、菠菜、紅蘿蔔等有色蔬菜)，會造成氣味附著，或杯蓋組變色。

●開關杯蓋組時，請保持保溫容器為直立的狀態。
●放入皮包時，為防止外漏，請將本產品直立放置。

放入熱料理時，保溫容器內壓力增加，可能會不易轉開杯蓋組。此時請先轉開上蓋，並用牙籤圓頭（不要用尖頭）輕戳中栓中央處的小孔，以釋放內部壓力，注意不要損傷透氣墊圈。（請參照右圖）

當搖動產品時，會聽到「沙沙」聲。這是嵌在本體真空層中用來提升保溫/保冷效果的銅箔或鋁箔所發出的聲音。屬於正常現象。

●所購商品與使用說明書上的插圖可能會有不符之處。

使用方法 ●使用前請用溫水將杯蓋組、杯口套、保溫容器內側充分清洗乾淨

1 從保溫容器將杯蓋組取下

請勿單獨取下上蓋，請將杯蓋組順著箭頭方向轉開取下。



2 預熱(預冷)

①為了提高保溫(保冷)效果，事先倒入熱水(冷水)至水位線，關閉杯蓋組預熱(預冷)1~2分鐘
②預熱(預冷)後倒掉熱水(冷水)，並將水分擦乾

3 將料理裝入保溫容器

●裝入過量料理，蓋上杯蓋組時會造成溢出，關緊後也會有外漏或杯蓋組不易開啟的可能。加入料理的量請勿超過水位線。

●A處沾有料理時，請擦拭乾淨。
（以免關閉杯蓋組後，造成料理外漏。）
●請放入充分加熱（冷藏）過的料理。

4 關閉杯蓋組

●請先確認上蓋、透氣墊圈、中栓墊圈已正確組裝完成後，再行使用。(以免造成料理外漏。)
●請在保溫容器直立的狀態下，確實關緊杯蓋組。
●請將保溫容器倒置，確認沒有外漏。
●使用時請務必裝上杯蓋組上蓋。

杯蓋組的拆卸方法

1 將杯蓋組從保溫容器取下

2 拆卸上蓋

用手指按著上蓋的凸處，依箭頭方向撥開上蓋。

3 拆卸中栓



將中栓勾扣朝向中央推按取下
(依箭頭▷◁的方向按壓中栓勾扣，即可輕易取下)



4 取下透氣墊圈



透氣墊圈位於中栓的中央。拆卸時請如右圖，以指尖捏住透氣墊圈取下。

●杯蓋組為斷熱構造，內部設有空間，請取下上蓋清理內部。

5 取下中栓墊圈



杯口套的拆卸方法

1 如圖所示，從保溫容器取下杯口套

2 使用牙籤等取下杯口墊圈

杯蓋組的組裝方法

1 組裝中栓墊圈

將中栓墊圈的凹處和中栓的凸處對齊，沿著周圍壓入組裝。



2 組裝透氣墊圈

如圖所示，將透氣墊圈的凸處對準中栓中央的孔，確實插入到底。

●若未正確組裝，會造成料理外漏。

※實際上有3個孔。請組裝於中央的小孔。



3 將中栓組裝在杯蓋本體上

將中栓勾扣（2處）對準杯蓋本體，壓合組裝。

●請將2個勾扣確實壓合扣住。



4 組裝上蓋

請將上蓋內側的凸處對準杯蓋本體的凹處，確實組裝。



杯口套的組裝方法

1 將杯口墊圈的凸處朝外，確實裝入杯口套的溝槽裡

裝上後以手指由外側向中央按壓

2 將杯口套一邊旋轉，一邊確實壓入保溫容器

●組裝後，若墊圈不平整，請以指尖調整。
●若未正確組裝杯口墊圈和杯口套，會有夾到嘴唇或手的危險。此外，若杯蓋組未確實關緊，也可能導致料理外漏。

清理 ●請務必拆卸後再進行清理。(參見P.6「拆卸方法」)

●為防止異味與髒污附著、發霉，使用後請務必予以清理，常保清潔。

保溫容器組

①用海綿沾上以溫水稀釋過的廚房用中性洗碗精清洗。
②沖洗後充分擦拭水分並晾乾。
●請先將杯蓋組及杯口套的透氣墊圈、中栓墊圈以及杯口墊圈拆下後再清洗。
●請將杯蓋組、杯口套在完全拆開的狀態下晾乾。
●請洗後請務必將拆開的杯口套和杯蓋組確實裝好還原。
(參見P.7~8 「組裝方法」)以免造成料理外漏。

清理時，請特別注意：

●請勿煮沸。請勿使用洗碗烘碗機、烘碗機等清洗、烘乾。
●保溫容器外側請勿使用漂白劑。
可能會造成保溫容器的塗層、圖案或貼紙脫落。

●長期間不使用時，請用温水或水充分清洗，晾乾後避免保管於高温、高濕度的地方。以免造成產品損壞。
●請勿使用稀釋劑、揮發油、金屬菜瓜布、含研磨劑的菜瓜布、洗潔粉、洗潔劑等清洗。
●請勿使用含氯的漂白劑。
●請勿長時間浸泡於水中。
●整體清洗保溫容器後，請務必擦拭水分。以免留下水漬及生銹。
●請務必擦乾上蓋、杯蓋本體、中栓之間的殘留水分。

若有紅色銹斑或水垢時的清理方法

使用過程中由於水質、異物等，可能導致保溫容器內側出現紅色銹斑或水垢。此種狀況出現時，請把加有約10%醋的熱水倒入保溫容器內裝滿，不要蓋上杯蓋組，放置約30分鐘~1小時，之後再將保溫容器內側充分洗淨。(參見P.8「清理」)

清理 續

附著異味時的處理方法

污垢長時間放置不清洗，或是未充分清洗乾淨時，會產生異味或造成樹脂變色。有異味附著時，請依下列方式處理。

保溫容器、上蓋、杯蓋本體、中栓、杯口套	充分清洗後擦拭水分，並放在通風良好的地方，日曬1~2小時晾乾。異味仍難以去除時，請使用不銹鋼瓶專用清潔劑。
透氣墊圈、中栓墊圈、杯口墊圈	放入加有約10%醋的熱水中煮沸10分鐘，沖洗後充分擦拭水分並晾乾。

●透氣墊圈、中栓墊圈、杯口套、杯口墊圈為消耗品，建議隨時檢視。
●本品採用安全可靠且符合食品衛生要求的材料，若墊圈泛白或出現黑色霉斑、樹脂變得粗糙或破損時，請立即更換。（須自費，請洽詢本公司服務中心）

品質標示

品名：不銹鋼真空燜燒杯
特色：商品採真空設計
型號、容量、本體重量、保温 / 保冷效力（註）：

型號	容量（公升）	重量（公斤）	保温效力（度以上）	保冷效力（度以下）
			6小時	6小時
SW-GCE26	0.26	0.25	50	11
SW-GCE36	0.36	0.28	57	10

（註）保温效力：將保温容器直立放置，於室温20±2度時加入熱水至中栓下方，待水温降至95±1度後靜置6小時所測得的水温。
保冷效力：將保温容器直立放置，於室温20±2度時加入冷水至中栓下方，待水温升至4±1度後靜置6小時所測得的水温。

材料：本體內側 不銹鋼 JIS SUS304
本體外側 不銹鋼 JIS SUS304（壓克力樹脂塗層）
杯口 不銹鋼 JIS SUS304
中栓 聚丙烯
杯口套 聚丙烯
墊圈 矽膠

原產地：泰國
製造商：象印股份有限公司
地址：日本國大阪市北區天滿1丁目20番5號
電話：+81-6-6356-2388

進口商（台灣）：台象股份有限公司
地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓
電話：02-2506-9009/0800-880-141

製造日期：請參閱本體底部貼紙「製造番號」處，請勿撕除該貼紙。
舉例： BA 15 01 01
↓ 2015年 1月 1日
記載有BA、BB、BC、BD……CA、CB、CC、CD……
前2碼英文字母與製造日期無關，請參照第3碼後之說明。

ZOJIRUSHI

家庭用

不锈钢真空焖烧杯　SW-GCE 型　使用说明书

各部位名称



● 请在每次使用前确保各部件安装完好。

使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

务请遵守

● 使用时为避免烫伤或食物及饮料的变质、变色、产品故障或污垢，请务必遵守下述事项。

SW-GCE(T/C) / A

请勿让婴幼儿使用。请勿放在婴幼儿摸得到的地方
会造成烫伤、受伤等危险。

请勿用于食物及饮料的保温保冷以外的用途
本产品为食物及饮料的保温保冷之用。

请确实盖紧杯盖组使用
以免食物及饮料外漏造成烫伤或弄脏衣服。

请勿使用保温性能降低的产品
当放入热的食物及饮料时，保温盒外侧可能变热，会有烫伤的危险。

请勿使用微波炉来加热保温盒
会有引起火花的危险。
并会造成变形、变色。

放入食物及饮料略低于水位线
如果放入过量，盖上杯盖组时有造成食物及饮料溢出的危险。此外，盖紧后也会有漏出的可能。



请勿改造、或分解修理
以免造成故障或事故。

请勿靠近取暖炉或火炉等火源附近
以免造成变形、变色。

请勿在直射阳光下长时间放置
以免造成变色。

请勿将本产品放倒
以免造成食物及饮料外漏。

请尽早（6小时以内）吃掉食物及饮料。而且，应一次将食物和饮料吃光
以免造成腐坏。

放入热的食物及饮料时

● **请勿摇晃保温盒**
会有烫伤、受伤等危险。

● **在使用的时候有可能烫伤，请注意安全**
因隔热效应，即使放入热的食物及饮料，保温盒外侧也不会变热。

● **请在装有杯盖组上盖的状态下使用**
杯盖组内侧温度高，会造成烫伤、受伤等危险。

汽车行驶时请勿使用
以免烫伤，或造成车内及衣物弄脏。此外，开车时使用会分散注意力，非常危险。

对于含有乳制品的食物及饮料以及冷食汤，请务必进行一次加热烹饪后再放入保温盒。
可能会腐坏。

请务必在安装上盖、中栓环、中栓、阀垫圈、中栓垫圈、杯口垫圈的状态下使用
以免外漏造成烫伤，或弄脏周围。

请绝对不要撕下保温盒外侧底部的底部贴纸
否则会造成生锈、穿孔等导致故障。

请绝对不要在保温盒中放入下述物品

● **干冰、碳酸饮料等**
保温盒内压力增加，造成食物及饮料喷出或杯盖组破损飞散等，会有危险。

● **生鲜食品(未经过烹饪的、未用盐腌过的肉类、鱼虾贝类和乳制品)等**
成分可能发生腐坏。如果长时间放置不食用，会因腐坏产生气体，导致保温盒内部压力增加，造成食物及饮料喷出或杯盖组破损飞散的危险。

将生菜或水果放入保温盒时务必遵守下面的注意事项

● **生菜或水果应选用刚买的新鲜的，并在使用之前用水冲洗干净**

● **烹饪前洗手**

● **不要使用切过肉、鱼等荤菜的菜刀和砧板。如果要用应先经过杀菌处理后再用**

● **生菜或水果切后放入冰箱充分冷却后再放入保温盒**

避免进行长时间的保温保冷，使用后请立即充分清洗保温盒、中栓环、中栓、阀垫圈、中栓垫圈、杯口套、杯口垫圈
即使因为外出不便充分清理的情况下，也请使用后立即用水冲洗保温盒内侧。

● **保温盒虽然为不锈钢材质，但由于受味噌汤、热汤或健康饮料等所含盐分的影响，可能会生锈而降低保温、保冷功能。**

● **因腐坏产生气体，使保温盒内部压力增加，导致打开杯盖组时杯盖组飞散、食物及饮料喷出或杯盖组破损飞散等危险。**

● **会造成腐烂、发霉、串味或变色。另外会造成食物及饮料外漏。**

注意事项

请勿摔落或碰撞等对其施加强烈撞击
可能会造成树脂部分破损，不锈钢表面凹陷而降低保温保冷性能。

请勿将罐或瓶放入保温盒
以免造成变形或导致故障。

将杯盖组清洗干净后，在拆开状态下甩几次并将残留水分充分擦干
上盖、中栓环、中栓之间可能会残留水分，残留水分有时会外漏。
（拆卸方法请参照第6页）

不要安装除制品专用部件以外的部件
以免造成外漏或故障。

请勿将滚烫的水壶接触到杯口套或杯口
以免倾倒造成烫伤等危险，或因而损伤、变形。

请勿拿着杯盖组或杯口套移动。
一旦掉落会有危险。

冰块过大无法放入时，请预先将冰块敲成小块后放入
如果强行压入或敲打，可能会造成变形或故障。

请勿用指甲或坚硬物品刮搓保温盒的图案部分
可能会造成图案脱落。

如果放入有强烈气味或有深色色素的菜肴类（咖喱、泡菜、萝卜咸菜，或紫苏、菠菜、胡萝卜等有色蔬菜），可能会造成串味和导致杯盖组变色。

- **请在竖直放置保温盒的状态下打开和关闭杯盖组。**
- **放入提包等内时，请直立放置本产品，以防万一外漏。**

放入热的食物及饮料时，保温盒内压力增加，杯盖组可能不易取下。此时请先取下上盖，并用牙签的后端等头部不尖锐的小棒轻戳中栓中央处的小孔（注意不要损伤阀垫圈），以释放内部压力。（请参阅右图）

当摇晃产品时，会听到“沙沙”声。这是嵌在本体内胆中用来提升保温/保冷效果的铜箔或铝箔所发出的声响，属于正常现象。

- 所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

使用方法

- 使用前请使用温水将杯盖组、杯口套、保温盒内侧充分洗净

1 从保温盒上取下杯盖组

请勿只取下上盖，请按箭头方向旋转杯盖组将其取下。



2 进行预热（预冷）

①为了提高保温（保冷）效果，预先在保温盒里放入到水位线的热水（冷水），盖上杯盖组加热（冷却）1～2分钟
②预热（预冷）后倒掉热水（冷水），将水分擦净

3 将食物及饮料放入保温盒

- 如果放入过量的食物及饮料，盖上杯盖组时有溢出的危险。此外，盖紧后也会有漏出的可能。请放入食物及饮料略低于水位线。



- 如果A部（水位线以上部分）附着有食物及饮料，请将其擦拭干净。
（以免在盖上杯盖组时食物及饮料外漏。）
- 放入的食物及饮料应足够热或足够冷。

4 盖上杯盖组

- 请确认上盖、阀垫圈、中栓垫圈是否正确安装后再使用。（否则会造成食物及饮料外漏。）
- 请在竖直放置保温盒的状态下切实关闭杯盖组。
- 将保温盒倒置，检查是否有溢漏。
- 使用时请务必装好杯盖组的上盖。

杯盖组的拆卸方法

1 将杯盖组从保温盒上取下

2 拆卸上盖

用手指捏着上盖的凸部，往箭头方向取下。

3 拆卸中栓



向中心推压中栓的勾扣将其取下。
（将中栓的勾扣对准 ▷ ◁ 比较容易拆下。）



4 拆卸阀垫圈

拆卸阀垫圈时，请小心不要让指尖等损伤阀垫圈。



阀垫圈位于中栓的中央。取下时，请如图所示捏着阀垫圈将其取下。

- 杯盖组由于采用隔热结构，里面设有空间，所以请取下上盖，对里面也进行清理。

5 拆卸中栓垫圈



杯口套的拆卸方法

1 如图所示将杯口套从保温盒上取下

2 使用牙签等取下杯口垫圈



杯盖组的安装方法

1 安装中栓垫圈

将中栓垫圈的凹部对准中栓的凸部，以从周围按压的方式安装。



2 安装阀垫圈

如图所示，安装时将阀垫圈的凸部确实按压至中栓中央的孔内。

●如未正确安装，可能会造成食物及饮料外漏。

※实际上有3个孔。请安装在中央的孔中。



3 将中栓安装在中栓环上

将中栓勾扣（2处）对准中栓环，按压安装。

●此时请确认两处勾扣确实扣好。



4 安装上盖

请将上盖内侧的凸部对准中栓环的凹部，确实安装。



杯口套的安装方法

1 令杯口垫圈的凸部朝外，将其确实地安装在杯口套的槽里

2 略转动杯口套将其切实推入保温盒

●安装垫圈后，如果有扭曲、隆起的部分，请用手指尖进行修整，直到均匀平整为止。

●如未正确安装杯口垫圈及杯口套，会造成夹住嘴唇或手的危险。另，杯盖组没有盖紧，食物和饮料可能会外漏。

清理 ●请务必拆卸后进行清理。（请参照第6页）

●为防止产生异味，污垢附着和发霉，一直长保清洁使用，请使用后务必清理。

保温盒组

①用海绵沾上温水稀释的洗碗专用中性洗涤剂清洗。
②冲洗后请甩几次，并将水分充分擦净后晾干。
●请将阀垫圈、中栓垫圈、杯口垫圈拆下后再清洗杯盖组和杯口套。
●在杯盖组和杯口套全都拆卸开的状态下晾干。
●清理时，将杯盖组、杯口套拆卸后，请正确将其安装回原位。（请参照第7-8页“安装方法”）以免食物及饮料外漏。

清理须知

●请勿煮沸。请勿使用洗碗机、餐具干燥机等。
●保温盒外侧请勿使用漂白剂。
可能会造成保温盒的涂料、印刷或贴纸脱落。

●长时间不使用时，请用温水或水充分清洗，完全晾干后放在远离高温和高湿度的场所存放。
以免损伤本产品。
●请勿使用香蕉水、汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等清洗。
●请勿使用含氯的漂白剂。
●可整体清洗，但请勿长时间放置于水中。
●整体清洗保温盒后，请务必擦干水分。
以免留下水迹及生锈。
●请务必擦干上盖、中栓环、中栓之间的残留水分。

清理 续

若有红色锈斑或水垢等时的清理方法

使用过程中由于水质、异物等，可能导致保温盒内侧出现红色锈斑或附着水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其倒入保温盒内，不要安装杯盖组，放置约30分钟～1小时，之后再将保温盒内侧充分洗净。（请参照第8页“清理”）

若有异味附着时的处理方法

如果在脏污的状态下长时间放置，或清洗方法不彻底时，会发出难闻的异味，并且树脂会变色。如果有异味附着，请按以下方法进行处理。

保温盒、上盖、中栓环、中栓、杯口套	完全洗干净后，将水分擦净放在通风良好之处，在日光下晾干1～2小时。如果异味难以除去，请使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01/SB-ZA01E”。（另售）
阀垫圈、中栓垫圈、杯口垫圈	将其放在加有约10%醋的热水中煮沸10分钟，冲洗后，将水分充分擦净后晾干。

●阀垫圈、中栓垫圈、杯口套、杯口垫圈为消耗品。建议每年确认一次其状态。
●中栓等的树脂虽然采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，如果表面变粗糙或出现损伤，请及时更换为新部件（需自费）。

品质标示

不锈钢真空焖烧杯

型号	容量（L）	重量（kg）	保温效力（度以上）	保冷效力（度以下）
			6小时	6小时
SW-GCE26	0.26	0.25	50	11
SW-GCE36	0.36	0.28	57	10

■ 保温/保冷效力是商品在直立放置下，于室温20±2度时，放满热开水至中栓下部至中栓下部后其水温降至95±1度开始，经过6小时之后；或放满冷水至中栓下部后其水温升至4±1度开始，经过6小时后，所测得瓶内的温水或冷水水温。

材料　本体内侧　不锈钢　　中栓　聚丙烯
　　本体外侧　不锈钢（压克力树脂涂层）　杯口套　聚丙烯
　　杯口　不锈钢　　垫圈　硅

上海象印家用电器有限公司
联系地址：上海市静安区南京西路699号东方有线大厦701室
制造商：象印有限公司
制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号
原产地：泰国
象印公司全国服务热线：800-819-9119
手机用户拨打：400-680-9119
公司主页：http://zojirushi-china.com