品质标示

商品名称：不锈钢真空广口杯

型号	容量 (L)	重量 (Kg)	保温效能（℃以上）	保冷效能（℃以下）
			1 小时	1 小时
SX-DQ45C	0.45	0.22	74	7
SX-DQ60C	0.6	0.27	78	7

保温/保冷效能是商品在直立放置下，于室温20±2℃时，加入热开水至杯口上端起1cm下的位置后，其水温降至95±1℃开始；或加入冷开水至杯口上端起1cm下的位置后，其水温升至4±1℃开始，经过1小时后，测得杯内的温水或冷水水温。

材料“食品接触用”：本体内侧　奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304）
本体外侧　奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304）
上盖　聚丙烯

与食品接触部分的其他材料符合相应国家标准的规定

执行标准：Q31/0115000544C001-2016　不锈钢真空广口杯（合格品）
（参照GB/T29606-2013 不锈钢真空杯）

制造商：象印有限公司

制造商地址：日本国大阪市北区天满1丁目20番5号

销售商：上海象印家用电器有限公司

销售商地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路225号第三层D13部位
(邮编:200131)

全国免费服务热线：800-819-9119（固话）

手机用户可拨打：400-680-9119

公司主页：http://zojirushi-china.com

产地：中国（浙江平湖）

生产商：平湖美嘉保温容器工业有限公司

生产商地址：浙江省平湖市独山港镇兴港路1389号（邮编:314200）

SX-DQ•C(C) / A

ZOJIRUSHI

家庭用

不锈钢真空广口杯　SX-DQ 型　使用说明书

保留备用

各部位名称

目录

务请遵守 ・・・・・・・・2
注意事项 ・・・・・・・・4
清理 ・・・・・・・・・・5
使用方法 ・・・・・・・・6
常见问题 ・・・・・・・・7
品质标示 ・・・・・・・・8

使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。

务请遵守

● 使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢，请注意下述事项。

请勿放在婴幼儿摸得到的地方
另外，请充分注意不要让婴幼儿拿着玩耍
会造成烫伤、受伤等危险。

加入饮料的量请到下图的位置为止
加入过量会导致盖上上盖时饮料溢出。

真空层内进水时请勿使用
- ●保温性能降低，会有烫伤的危险。
- ●若其中的水分漏出，饮用后可能会导致身体不适。

请勿使用保温性能不良的商品
使用此类商品加入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

请绝对不要在车内等可能倾斜或倾倒的地方使用商品
由于并非密封结构，故即使盖上上盖本体倾倒或倾斜时，饮料也可能会溢出导致烫伤或受伤。

加入热饮时
- ●**在喝的时候有可能烫伤，请注意安全**
  因隔热效应，即使加入热饮，本体外侧也不会变热。
- ●**打开上盖时要格外小心，不要烫伤**
  保温中上盖内侧会变热，请小心手指不要触碰。此外，可能会有水滴滴落，要小心烫伤。
- ●**杯口会变热，请格外小心**
- ●**喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢地倾斜后喝**
  急剧倾斜可能会有溢出而导致烫伤等危险。
- ●**请勿摇晃本体**
  会有烫伤、受伤等危险。
- ●**请勿翻倒**
  以免造成烫伤或脏污。

本商品为饮品的保温、保冷用，请勿用于其它用途

请勿加入冷冻室
否则会导致故障。

请勿加入干冰
会有饮料喷出的危险。

清理时请遵守下列事项
- ●**请勿使用信那水或汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等**
  以免造成商品损坏。
- ●**请勿使用含氯的漂白剂**
  否则会造成本体内侧的生锈、穿孔等导致故障。
- ●**请勿煮沸。请勿使用洗碗机、餐具烘干机等**
  否则会造成损坏生锈、变形等导致故障。
- ●**可整体清洗，请勿长时间放置于水中**

请不要将饮料长时间放置在杯中
否则会造成饮料成分腐坏、变质或产生异味。

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近
以免造成烫伤、故障、变色。

请勿分解和修理
以免造成故障或损坏等事故。

请绝对不要撕下贴在本体外侧底部的底板片
否则会造成生锈，穿孔等导致故障。

不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温
有细菌繁殖的危险。

请勿使用微波炉等加热器具来加热商品

请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH 炊具、IH 灶台等上
以免造成火灾或故障。

使用后请立即充分清洗上盖和本体内侧
- ●本体虽然为不锈钢材质奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10（SUS304），但由于受热汤或运动饮料等所含盐分的影响，可能会生锈而降低保温、保冷效能。
- ●会造成腐坏、发霉、串味或变色。
- ●请用柔软的海绵清洗，以防划伤本体的不锈钢材质。
  如果刮伤会造成生锈、穿孔等故障。

注意事项

请勿将滚烫的茶壶接触到本体杯口和上盖

倾倒后会引起烫伤的危险。或导致其破损和变形。

手持商品移动时，请注意不要让饮料溢出

倾斜商品可能会导致饮料溢出、烫伤或弄脏衣物。

请勿摔、碰等强力撞击

会造成上盖破损、本体表面凹陷，而降低保温、保冷效能。

请勿将罐子或瓶子等放入本体内

可能会导致破损、变形或故障。

在精密设备附近使用商品时，请格外注意不要倾倒。另外，移动时请不要同时手持本品与精密设备

饮料溢出可能会导致设备故障。另外会有烫伤或受伤的危险。

请勿强压加入过大的冰块

以免变形或故障。

请勿用碎冰锥等前端尖锐的物体戳刺

可能会导致破损或降低保温、保冷效能。

加入气味强烈的饮料时，可能会导致串味

有异味时请参照P.7“常见问题”

长时间保温热茶时，茶水会变色。请尽早饮用

保温、保冷效能根据环境温度、放置时间而有所不同

●本体的不锈钢可能带有金属特有的气味，属于正常现象。
●所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

清理

●为防止产生异味，污垢附着和发霉，一直长保清洁使用，请使用后务必清理。

上盖、本体

①用柔软的海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂清洗。
②冲洗后将水分充分擦净后晾干。

清理须知

●请勿煮沸。请勿使用洗碗机、餐具烘干机等。
●本体外侧请勿使用漂白剂。
可能会造成本体的贴纸脱落。

●请勿使用信那水、汽油、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等清洗。
●请勿使用含氯的漂白剂。
●可整体清洗，请勿长时间放置于水中。
●整体清洗本体后，请务必擦干水分。
以免留下水迹及生锈。

若有红色锈斑或水垢时的清理方法

使用过程中由于水质、杂质等，可能导致本体内侧出现红色锈斑或水垢。此种状况出现时，请在热水中加入约10%的醋，并将其加入本体内，放置约30分钟～1小时，之后再将本体内侧充分洗净。
（参照上述“清理”）

茶垢等的清理方法

建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂SB-ZA01E”清洗上盖和本体内侧上的茶垢或水垢。（另售）

●保管时，用塑料袋套好放入箱子，远离高温潮湿的环境。在此之前，请确认商品是否脏污、是否已充分擦干。

使用方法

●使用前请用温水将上盖和本体充分洗净。

刚开始使用时会有塑料等气味，气味将随着使用次数的增加而减轻。

1 加入饮料，盖上上盖

如果加入的饮料过多，会导致盖上上盖时饮料溢出。

point

装水之前，先于本体内侧加入少量的热水（冷水），预热（预冷）1 分钟，保温（保冷）效果更佳。

2 打开上盖

由于保温中上盖内侧会变热，请如右图所示手持上盖边缘打开。
此外，可能会有水滴滴落，要小心烫伤。



3 喝饮料时

喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢地倾斜后喝。
（急剧倾斜可能会有溢出而导致烫伤等危险。另外还会弄脏衣服。）

常见问题

症 状	原 因	对 策
饮料（本体内侧或上盖）有异味	是否将饮料长时间放置在本体中，或本体内侧或上盖是否附着有茶垢等污垢？此外，是否加入过气味强烈的东西？	请进行清理。 如果污垢难以清除，建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂”进行清理。（请参照P.5）
不能有效保温（保冷）	加入的饮料是否够热（冷）？ 另外加入的饮料量是否较少？	请按正确的计量加入够热（冷）的饮料。 (请参照P.6“加入饮料，盖上上盖”)